



**Before heating the stove make sure that there are no unnecessary items in the sauna or inside the stove's safety distances.**

1. Empty the ash box.
2. Place the firewood and kindling into the firing chamber.
3. Prime the control automation.
4. Fire the kindling and close the door.
5. If necessary, increase the air input. When the air vent is opened, heating is enhanced but the burning material will not burn as cleanly as it does when the air vent is closed.
6. The suppressing lever comes out as the stove heats up. In normal conditions, you do not need to use it, but in emergencies, you can put out the fire by pushing the lever in. If you want to continue heating, you will need to prime the control automation again.



**Sorgen Sie vor dem Heizen des Ofens dafür, dass sich keine unnötigen Gegenstände in der Sauna oder innerhalb der Sicherheitsabstände des Ofens befinden.**

1. Leeren Sie den Aschekasten.
2. Legen Sie das Brennholz und das Anmachholz in die Brennkammer.
3. Feuern Sie die Steuerautomatik an.
4. Zünden Sie das Anmachholz an und schließen Sie die Tür.
5. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Luftzufuhr. Wenn Sie den Luftschlitz an der Tür öffnen, wird die Heizleistung erhöht, doch dann verbrennt das Brennmaterial nicht so sauber wie bei einem geschlossenen Luftschlitz.
6. Der Abstellhebel tritt heraus, während sich der Ofen erwärmt. Normalerweise benötigen Sie ihn nicht, aber im Notfall können Sie das Feuer löschen, indem Sie den Hebel hineindrücken. Wenn Sie dann mit dem Heizen fortfahren möchten, müssen Sie die Steuerungsautomatik neu anfeuern.