



Tarkista ennen kiukaan lämmittämistä, ettei saunassa ja kiukaan suojaetäisyyksien sisällä ole sinne kuulumattomia esineitä.

1. Tyhjennä tuhkalaatikko.
2. Lado polttopuut ja sytykkeet tulitilaan.
3. Viritä säätöautomaattiikka.
4. Sytytä tuli ja sulje luukku.
5. Säädä tarvittaessa lisäilman saantia. Ilma-aukon avaaminen tehostaa lämpenemistä, mutta tällöin polttoaine ei pala yhtä puhtaasti kuin ilma-aukon ollessa suljettuna.
6. Tukahdutusvipu työntyy esiin kiukaan lämmitessä. Normaalikäytössä siihen ei tarvitse koskea, mutta hätätilanteessa voit tukahduttaa tulen työntämällä vivun sisään. Jos haluat jatkaa lämmitystä, viritä säätöautomaattiikka uudelleen.



Innan ugnen värms upp, kontrollera att inga föremål som inte hör hemma där finns i bastun eller innanför ugnens säkerhetsavstånd.

1. Töm asklådan.
2. Stapla ved och tändmaterial i eldstaden.
3. Justera automatiken.
4. Tänd tändmaterialet och stäng luckan.
5. Justera vid behov tillförseln av tilläggsluft. När luftöppningen öppnas effektiviserar uppvärmningen, men bränslet förbränns inte lika rent som när luftöppningen är stängd.
6. Kvävningsspaken skjuts fram när ugnen värms upp. Vid normal användning behöver man inte röra spaken, men i en nödsituation kan elden kvävas genom att skjuta in spaken. Om du vill fortsätta uppvärmning måste automatiken justeras på nytt.