



Перед прогревом каменки следует убедиться, что в пределах безопасных расстояний от нее или в помещении сауны нет посторонних предметов.

1. Опорожните зольник.
2. Положите дрова и щепки для разжигания в топку.
3. Запустите автоматическое управление.
4. Зажгите щепки и закройте дверцу.
5. При необходимости увеличьте подачу воздуха. При открытом вентиляционном отверстии прогревание будет более интенсивным, но дрова будут сгорать менее чисто по сравнению с тем, как это происходит при закрытой вентиляции.
6. Когда каменка прогреется, рычаг подавления горения вернется в исходное положение. Он не требуется при работе в обычных условиях, однако может оказаться полезным в аварийной ситуации, позволяя затушить огонь путем задвигания рычага. При необходимости дальнейшего нагревания следует повторно запустить автоматическое управление.



Enne kerise kütmist veenduge, et saunas ega kerise ohutuskaugustest lähemal ei asuks sinna mittekuuluvaid esemeid.

1. Tühjendage tuhakarp.
2. Asetage küttepuud ja tulehakatis põlemiskamb- risse.
3. Valmistage ette juhtimisautomaatika.
4. Süüdake tulehakatis ja sulgege uks.
5. Vajadusel suurendage õhu juurdevoolu. Ventilatsiooniava avamisel paraneb kütmine, kuid põlemismaterjal ei põle nii puhtalt, kui suletud ventilatsiooniava korral.
6. Kerise soojenemisel liigub välja summutuskang. Tavatingimustel pole teil vaja seda kasutada, kuid hädaolukorras saate kangi sisse vajutamise teel tule kustutada. Kui soovite kütmist jätkata, peate juhtimisautomaatika uuesti ette valmistama.